

CIRCE VERTICALE

Tagliare il nastro rosso DOPO aver installato la zanzariera

- 1** Posizionare le guide laterali, forare e fissare con viti e tasselli in dotazione facendo attenzione a non intrecciare i fili.
- 2** Posizionare le piastrine di fissaggio tramite il biadesivo e fissarle con viti in dotazione.
- 3** Inserire il cassonetto tra le guide, agganciandolo alle piastrine di fissaggio.

Tagliare il nastro rosso e azionare la zanzariera.

Se necessario, dopo aver aperto la zanzariera, spostate con una chiave esagonale il tiracordino lungo le guide fino a che i fili non saranno tesi.

