

1. DESCRIZIONE

KeyGo io è un telecomando portatile a 4 canali, che consente di comandare fino a 4 dispositivi in tecnologia io-homecontrol con funzione sequenziale (es.: cancello, porte di garage, luci esterne e tapparelle)




2. COMPATIBILITA'

Compatibile con tutti i prodotti io-homecontrol.

3. PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Con tutti i tasti è possibile ottenere l'apertura parziale (pressione breve < 1 sec) o completa (pressione lunga > 1 sec) per tutti i motori di cancelli o porte di garage che prevedono questa funzione, se quest'ultima è stata programmata.

Il tasto grande può essere utilizzato per comandare un motore preferenziale. E' possibile personalizzare il telecomando sostituendo il tasto grande nero con uno dei tasti colorati in dotazione. Grazie alle sue ridotte dimensioni, **KeyGo** si adatta a qualunque portachiavi.



Il LED lampeggiante segnala l'emissione di comandi radio in corso. La pressione ripetuta dello stesso tasto del telecomando aziona la seguente sequenza : APERTURA, ARRESTO, CHIUSURA, ARRESTO, APERTURA,...

Le altre modalità di funzionamento sono descritte nel manuale del motore o del ricevitore.

4. AVVERTENZE

Il mancato rispetto di queste istruzioni annulla la responsabilità e la garanzia SOMFY. SOMFY non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi cambiamento alle norme e agli standard introdotti dopo la pubblicazione di questa guida. Con la presente SOMFY dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. La dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo internet www.somfy.com/CE ed è utilizzabile in tutti i paesi della comunità europea.

5. PROGRAMMAZIONE

Per la memorizzazione del trasmettitore fare riferimento alle istruzioni dell'automatismo o del motore.

5.1 Memorizzazione di un secondo trasmettitore Keygo io

1. Premere i due pulsanti piccoli agli estremi sul trasmettitore Keygo io A già programmato fino a che il LED lampeggia velocemente per 10 secondi.
2. Premere per 2" il tasto del canale che si vuole copiare.
3. Premere i due pulsanti piccoli agli estremi del nuovo trasmettitore Keygo io nuovo fino che il LED lampeggia velocemente per 10 secondi.
4. Premere brevemente 0.5" sul pulsante del canale che si vuole assegnare all'operatore.




5.2 Memorizzazione del trasmettitore al motore Dexxo

Memorizzazione del trasmettitore per comandare il motore

1. Premere il tasto PROG per circa 3 secondi, sul display appare "FO" e la lampada si accende fissa
2. Premere un pulsante sul trasmettitore fino a che la lampada comincia a lampeggiare ed il display passa da "_ _" a "C1"

Memorizzazione del trasmettitore per pilotare una lampada

1. Premere il tasto PROG per circa 3 secondi, sul display appare "FO" e la lampada si accende fissa
2. Premere nuovamente il tasto PROG fino a che sul display appare "F1" e la lampada comincia a lampeggiare lentamente
3. Premere il tasto che si vuole assegnare sul trasmettitore fino a che la lampada comincia a lampeggiare velocemente ed il display passa da "_ _" a "C1"



7. RACCOMANDAZIONI

Non lasciare giocare bambini con i dispositivi di comando - Non lasciate il telecomando esposto alla luce diretta del sole all'interno di un veicolo - Non immergere il telecomando in qualsiasi tipo di liquido - Tenete il vostro automatismo in vista durante il movimento. La portata del telecomando dipende molto dall'ambiente in cui viene utilizzato (possibile interferenze da parte di apparecchiature elettriche in prossimità dell'installazione) - Pulite il telecomando con un panno morbido (+ alcol se necessario)

8. CONFORMITÀ

SOMFY dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva R&TTE 1999/5/CE.


Una dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo Internet www.somfy.com/ce (KeyGo io 1-way).

Il mancato rispetto di queste istruzioni esclude la responsabilità di Somfy e la sua garanzia. Somfy non può essere ritenuta responsabile per i cambiamenti di norme e standard intervenuti in seguito alla pubblicazione della presente guida.

9. SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Per la sostituzione della batteria, seguire la seguente procedura :

- Tramite l'ausilio di un piccolo cacciavite aprire il trasmettitore Keygo io.
- Sfilare la batteria scarica esercitando una pressione, come illustrato nell'immagine



Non gettare l'apparecchio a fine vita, né le batterie esaurite, insieme ai normali rifiuti domestici. Tutti i rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettriche devono essere consegnati e depositati presso un apposito centro di raccolta e di smaltimento.

ATTENZIONE : non utilizzare cacciaviti o accessori meccanici che possano danneggiare il trasmettitore

10. DATI TECNICI

Dimensioni	60 x 36 x 14 (mm)
Grado di protezione	IP 30
Frequenza RTS	868,95 MHz
Voltaggio batteria	3 Vdc
Tipologia batteria	CR 2430
Temperatura di funzionamento	da - 20°C a + 70°C
Numero di canali	4
Antenna	integrata

Somfy Italia s.r.l. si riserva il diritto di apportare, in ogni momento e senza obbligo di preavviso, modifiche alle caratteristiche tecniche dei prodotti, al fine di migliorarne ulteriormente le prestazioni.