

# Giudy

## Catena clic-clak® cuffie e guide telescopiche



### Istruzioni di montaggio per zanzariera

#### distinta

- 1 cassonetto completo.
- 2 guide.
- 2 guide ad "U".
- 2 cuffie.
- 2 coppie di zoccoli clic-clak.
- 1 tendicatena trasparente.
- 4 regolo per guida telescopica.
- 4 viti STEI M4x8 a punta UNI5923.
- 1 chiave esagonale 2mm.

#### attenzione

Prima di effettuare il montaggio della zanzariera, è necessario abbinare ad ogni cassonetto la corrispondente coppia di guide



Questo codice deve essere uguale



Il criterio per l'abbinamento è sempre lo stesso, a prescindere dal modello della zanzariera che può essere diverso da quello raffigurato

#### Guida



"Strap" per comando esterno

"Strap" per comando interno

Nella cuffia del lato catena, incidere lungo la base dello "Strap" con un taglierino

Incidere lungo le due scanalature verticali presenti nello "Strap"

Rimuovere lo "Strap"

Inserire le due cuffie nel cassonetto

Assemblare gli zoccoli. Unire SX INT con SX EST e DX INT con DX EST

Fare attenzione alla posizione delle guide

Inserire gli zoccoli SX nella guida di sinistra. Inserire gli zoccoli DX nella guida di destra

Inserire i 4 regolatori nei relativi fori sulle guide e ruotarli di 90°

Posizionare il cassonetto nella sede prescelta

Inserire le guide telescopiche

**ATTENZIONE:** Le guide telescopiche devono appoggiare a terra (davanzale)

Le guide telescopiche dovranno scivolare dietro l'alletta della cuffia

Le guide dovranno scivolare tra l'alletta della testata e quella della cuffia

13

Togliere solo le guide telescopiche

17

Reinserire le guide

21

Forare, inserire i tasselli (se l'installazione è su muro)

29

Inserire le guide

14

Forare ed inserire i tasselli (se l'installazione è su muro)

18

Con la chiave esagonale agire sui regolatori per ottimizzare la posizione delle guide

22

Alzare la zanzariera

Sganciare il GIUNTO CATENA nel lato superiore

26

**ATTENZIONE:** Per un corretto funzionamento accertarsi che il cassonetto sia ben appoggiato alle guide telescopiche

15

Avvitare le guide e le testate

19

Inserendo le guide, fare attenzione che le ASTINE degli scivoli siano poste al loro interno

23

Accorciare la catena in modo che il GIUNTO CATENA sia a circa 10/15cm dal cassonetto

27

Segnare la posizione dei fori per le cuffie

16

Posizione **ERRATA**

24

Abbassare la zanzariera

Inserire il FINE CORSA a 3/4 sfere dal cassone

25

Tenere la catena non troppo tesa con il giunto inserito all'interno del tendicatena in posizione orizzontale e segnare il punto per forare.

28

**PER LA VOSTRA SICUREZZA!**  
Pericolo di strangolamento!

Assicurarsi che la catenella sia fuori dalla portata dei bambini! Usare sempre il Tendicatena in dotazione installandolo ad una altezza di sicurezza.

**NO!**

**ok!**

**ATTENZIONE**

- Verificare che le guide telescopiche poggino a terra / davanzale (DIS. 7)
- Verificare che il cassone sia ben appoggiato sulle guide (DIS. 9)
- Verificare che le guide abbiano la linguetta lunga rivolta all'interno (DIS. 16)
- Verificare che l'astina degli scivoli si trovino all'interno delle guide (DIS. 22)
- Verificare che il FINE CORSA sia a non meno di 3/4 sfere dal cassonetto (DIS. 25)

